



UPUTSTVO ZA PRIMJENU

KOMO LUX^{aqua}

EMAJL LAK ZA DRVO I METAL NA BAZI VODENE DISPERZIJE



**DRVENA
PODLOGA**



Podloga mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća, **premazana odgovarajućom temeljnom bojom** za drvo (KOMOVENT aqua ili odgovarajuća zamjena). **Smolaste površine je potrebno očistiti** KOMOCHEM Nitro razrjeđivačem i ostaviti da se osuše. **Sadržaj vlage u drvetu mora biti manji od 12% za listopadno drvo, odnosno 15% za igličasto drvo.**

1



Prije nanošenja temeljne boje za drvo, podlogu je potrebno **prebrusiti** ručno ili mašinski da se podloga matira, zatim **otprašiti**.

2



Nanijeti temeljnu boju za drvo (KOMOVENT aqua ili odgovarajuća zamjena).

3



Nanijeti prvi sloj KOMOLUX aqua premaza.

4



Sa finim brusnim papirom **prebrusiti prvi sloj KOMOLUX aqua** premaza prije nanošenja drugog sloja radi uklanjanja podignutih drvenih vlakana, **zatim nanijeti drugi sloj.**



Kod obnavljajućeg premazivanja, **ukoliko je stari premaz dobro vezan** za podlogu i nije ispucao, **potrebno ga je prebrusiti** da se podloga nahrpavi, a zatim **nanijeti završni sloj KOMOLUX aqua**, tako da u tom slučaju temeljni premaz nije potreban!

LJEPILO | BOJE | FASADE

KOMOCHEM



Za pripremu metalne podloge okrenite stranu



UPUTSTVO ZA PRIMJENU

KOMO LUX^{aqua}

EMAJL LAK ZA DRVO I METAL NA BAZI VODENE DISPERZIJE

METALNA
PODLOGA



Prije nanošenja KOMOLUX aqua podlogu je obavezno **premazati odgovarajućim antikorozivnim temeljnim premazom** (KOMOKOR aqua ili odgovarajuća zamjena). Prije nanošenja temeljnog premaza podloga mora biti suha, čista, bez prašine i slabo vezanih dijelova, pripremljena kao u nastavku:

1



Prije nanošenja temeljnog premaza potrebno je **odstraniti korozijske produkte** mehanički (ručno ili mašinski) čeličnom četkom ili brusnim papirom granulacije P-80, P-100 ili P-120, zatim je potrebno **otprašiti obrušenu koroziju**.

2



Podlogu je potrebno odmastiti KOMOCHEM Nitro razrjeđivačem, alkoholom ili nekim drugim sredstvom za odmašćivanje. Nakon odmašćivanja **podlogu prebrisati suhom pamučnom krpom** tako da nakon brisanja ne ostane nečistoće na krpi.

3



Nanijeti temeljni premaz (KOMOKOR aqua ili odgovarajuća zamjena) na pripremljenu podlogu.

4



Sa finim brusnim papirom **prebrusiti sloj temeljnog premaza**, a zatim nanijeti prvi sloj KOMOLUX aqua premaza. Sa finim brusnim papirom **prebrusiti prvi sloj KOMOLUX aqua premaza**, zatim **nanijeti drugi sloj**.



Kod obnavljajućeg premazivanja, **ukoliko je stari premaz dobro vezan** za podlogu i nije ispucao, **potrebno ga je prebrusiti** da se podloga nahrpavi, a zatim **nanijeti završni sloj KOMOLUX aqua**, tako da u tom slučaju temeljni premaz nije potreban!

LJEPILO | BOJE | FASADE

KOMOCHEM



Za pripremu drvene podloge okrenite stranu